econnect

Tête électronique programmable à économie d'énergie pour radiateurs.

mode d'emploi et garantie

Réglez facilement les périodes de chauffage et d'arrêt de vos têtes Econnect soit manuellement soit par l'intermédiaire de votre ordinateur en transmettant ensuite les plages de réglage sur vos têtes.

Références disponibles:
Clef USB Econnect: 280C
Plus d'infos,

www.econnect-info.fr

Contenu

4 – Application
5 – Les éléments d'affichage et de contrôle
6 – Réglages
7 – Installation et remplacement des piles
8 – Réglage de la date et de l'heure
9 – Installation
10 – Démontage
11 – Mise en service
12 – Fonctionnement de base
13 – Réglage des temps de chauffage et d'économie d'énergie
14 – Réglage des températures de confort et d'économie d'énergie
15 – Utilisation manuelle
15 – Autres possibilités de programmation
19 – Nettoyage et appareils usagés
20 – Adaptateur
21 – Aide
22 – Déclaration de conformité et de garantie

Veuillez lire ce mode d'emploi avant l'installation de votre tête électronique Econnect. Conserver cette documentation pour une éventuelle consultation ultérieure et transmettez-la avec la tête en cas de transmission à d'autres personnes.

Contenu:
1 Tête thermostatique électronique programmable Econnect, 1 Mode d'emploi, 1 bague d'accouplement, 3 adaptateurs

Utilisation conforme:

Avec la tête thermostatique électronique programmable Econnect, vous avez acquis un outil de régulation programmable pour radiateurs pouvant être utilisé pour régler la température dans les pièces fermées. Elle s'adapte à tous les corps de robinets thermostatiques habituels (éventuellement avec un adaptateur) et contribue ainsi à réduire l'énergie utilisée pour le chauffage de vos pièces.
Veuillez utiliser la tête thermostatique électronique programmable Econnect à cette seule fin.
Le port de programmation Econnect intégré à la tête est destiné exclusivement pour notre clé USB de programmation Econnect.
Ne jamais connecter d'autres périphériques sur ce port.

Eléments d'affichage et de contrôle



1 Plages horaires
2 Sécurité enfants
3 Batterie faible
4.a Fonction voyage
4.b mode confort
4.c Mode économique
4.d Fonction fenêtres ouvertes ou protection antigel
5 Mode AUTO ou MANU
6.a Touche MENU – conduit au menu principal (à partir de l'affichage standard) Une fois dans le menu, l'appui sur la touche menu ramène au niveau précédent
6.b Bouton OK – Validation des réglages
6.c Fonction horloge
7 Boutons + et –

Menu des réglages

En appuyant sur MENU, vous parvenez au menu des réglages. Vous pouvez choisir les fonctions avec le bouton + ou –. Avec OK, vous sélectionnez une fonction du menu. La touche MENU vous permet également de revenir au niveau précédent.

MODE	Choix du mode AUTO = mode automatique MANU = mode manuel
PROG	Réglage du programme horaire
TEMP	Réglage des températures de confort et d'économie
ZEIT	Réglage de la date et de l'heure
FENS	Fonction fenêtre ouverte
RES	Réinitialisation de l'appareil sur les réglages d'usine
ADAP	Adaptation, nouvelle mise en service
URLA	Fonction voyage
INST	Fonction installation
OFFS	Adaptation de la température à la situation de la pièce
STBY	Fonction de veille

Réglage de la date et de l'heure

Lors de la première mise en service, le chiffre de l'année clignote après l'insertion des piles. La date et l'heure peuvent maintenant être réglées

Régler l'année avec les touches + et –.
Confirmer avec la touche OK.
Régler le mois avec les touches + et –.
Confirmer avec la touche OK.
Régler le jour avec les touches + et –.
Confirmer avec la touche OK.
Régler l'heure avec les touches + et –.
Confirmer avec la touche OK.
Régler les minutes avec les touches + et –.
Confirmer avec la touche OK – Terminé.

Sur l'écran apparaît PREP. A présent, la tête *Econnect* va passer à la position d'installation afin de rendre l'installation plus facile. Dès que l'écran indique INST la tête Econnect est prête pour l'installation. Vous pouvez aussi régler ultérieurement la date et l'heure avec le menu ZEIT mais la tête *Econnect* n'ira pas en position d'installation.

➔ En cas de remplacement des piles, l'heure stockée dans le programme restera active. Vérifier toutefois l'heure

Installation/remplacement des piles

Retirez le couvercle du compartiment des piles en pressant aux endroits marqués.



Placez ensuite les piles comme illustré.

Ne pas utiliser d'accumulateurs!
S'assurer de la bonne polarité !

Attention:
Ne jamais recharger, court-circuiter ou démonter les piles. Risque d'explosion ! Retirer immédiatement les piles usagées de l'appareil. Protéger les piles d'un trop fort échauffement – Risque élevé d'écoulement. Ne jamais utiliser ensemble des piles neuves et des piles usagées. Nettoyer si besoin la pile et les contacts de l'appareil avant l'insertion. Tenir les piles hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide des piles, rincer aussitôt les endroits concernés à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin!

Installation

L'installation de la tête électronique *Econnect* est rapide et facile. Elle s'adapte sur la plupart des corps thermostatiques habituels (voir tableau adaptateur).



1. Desserrer entièrement la tête thermostatique, dévisser la fixation et retirer la tête.
2. Choisir un adaptateur adéquat si nécessaire et montez-le sur le corps.
3. Visser la bague d'accouplement sur le corps ou l'adaptateur.
4. Mettre ensuite la tête électronique *Econnect* sur la bague d'accouplement jusqu'au clic de mise en place.

Vous trouverez des informations sur les différents adaptateurs à la page 20 ou sur:
www.econnect-info.fr

Mise en service

Lors de la première mise en service, appuyer sur la touche [OK] jusqu'à ce que ADAP apparaisse: la tête Econnect démarre sa procédure d'adaptation. La tête Econnect s'adapte elle-même à la course de votre corps thermostatique. Pour ce faire, la vanne va s'ouvrir et se fermer à plusieurs reprises pour enregistrer les limites de la course de la tige du clapet du corps.
Dans certains cas, cette procédure peut durer quelques minutes. Une fois l'adaptation achevée, la tête Econnect repasse en mode normal.

➔ Si une nouvelle pose s'avère nécessaire, par exemple si votre radiateur ne refroidit pas alors qu'il est en position AUS, recommencer la manipulation dans le menu ADAP jusqu'à ce que l'adaptation commence.

➔ Si l'erreur E2 apparaît à l'écran, placer la tête Econnect sur le corps du radiateur et retirer ensuite brièvement les piles pour effectuer une réinitialisation.

➔ Pour des montages ultérieurs, avant le montage choisir INST dans le menu pour faciliter le montage.

Démontage



➔ Pour démonter la tête électronique *Econnect*, appuyez sur l'ergot de la tête libérant le système de verrouillage.Maintenant, tirez la tête *Econnect* hors du corps.

Fonctionnement de base

Mode MANU
En mode MANU, la tête Econnect s'ajuste à la température définie manuellement.

Mode AUTO
En mode AUTO, la tête *Econnect* alterne, selon le programme horaire défini entre deux températures:
Réglage de confort
(température standard 21°C: réglage usine)
Réglage économique
(température standard 16°C: réglage usine)

Les heures de chauffage et de ralenti peuvent être librement programmées, jusqu'à 8 points de commutation au maximum: 4 périodes de chauffage et 4 périodes de ralenti peuvent être programmés par jour. À la sortie de l'usine, la tête Econnect est programmée par défaut:

Confort:
Chauffage à la température de confort
(Début de la 1ère période de chauffage à 7 heures)

Economie:
Baisse à la température de réglage économique
(Début de la 1ère période de ralenti à 22 heures)

Réglage des temps de chauffage et d'économie

La tête *Econnect* permet de programmer pour chaque jour de la semaine ou via 3 programmes hebdomadaires différents 4 périodes de confort et 4 périodes d'économies. Tag 1Tag 7 représentent les jours de la semaine, du lundi au dimanche. (Rappel des jours par abréviation en dessous de la barre de menu.)

Pour le programme hebdomadaire:
T1–5 = même programme du lundi au vendredi
T1–6 = même programme du lundi au samedi
T1–7 = même programme du lundi au dimanche
➔ Le réglage d'usine s'active pour les jours non programmés.

Réglage d'un programme spécifique
Appuyer sur la touche [MENU]. Sélectionner l'élément PROG dans le menu à l'aide des touches [+] ou [−]. Valider sur [OK].
TAG1 apparaît à l'écran pour lundi. Sélectionner jour/bloc avec les touches [+] ou [−]. Confirmer avec [OK]. Régler le début du temps de chauffage (⌂) avec les touches [+] ou [−]. Confirmer avec la touche [OK].

Régler la 1ère période de ralenti (☾) avec les touches [+] ou [−]. Confirmer avec la touche [OK].

Si besoin, régler la 2ème, la 3ème et la 4ème période de chauffage et de ralenti comme décrit ci-dessus.

➔ Si vous ne souhaitez pas définir un programme supplémentaire, confirmer „----“ avec la touche [OK]. À l'écran apparaît le prochain jour à programmer.

➔ Si vous ne souhaitez pas programmer d'autres jours, quitter le menu avec [MENU]. Lorsque la température apparaît à l'écran, la programmation est terminée.

➔ Vous pouvez également simplement changer les horaires de programmation pour chaque jour.

Modifier les températures

Appuyer sur la touche [MENU]. Sélectionner l'élément de menu avec le bouton [+] ou [−]. Confirmer avec la touche [OK].

Avec les touches [+] ou [−], régler la température de chauffage. Confirmer avec la touche [OK].
Avec les touches [+] ou [−], régler la température de ralenti. Confirmer avec la touche [OK].

Plage AUS: 8°C, la fonction antigel est active
Plage EIN: le corps est entièrement ouvert

➔ **Conseil:** Les plus grandes économies d'énergie s'obtiennent en réglant la température de ralenti environ 5°C en dessous de la température de chauffage.

Utilisation manuelle

A l'aide des touches [+] ou [−], il est possible de modifier à tout moment la température ambiante. En mode AUTO, celle-ci reste la-même jusqu'au prochain point de commutation. La tête *Econnect* revient ensuite sur le programme paramétré.

Autres possibilités de programmation

Fonction horloge
Vous pouvez appeler la fonction horloge avec la touche horloge [⏲]. Grâce à cette fonction, n'importe quelle température peut être réglée un temps donné. Cela peut par exemple être utile lors d'une fête! Appuyer sur la touche [⏲], l'heure à laquelle le programme horaire doit être arrêté s'affiche. Confirmer avec la touche [OK]. A présent, la température souhaitée peut ensuite être réglée. Confirmer avec la touche [OK].

Mise au point
Souvent la température ressentie varie de façon significative par rapport à la température réglée au thermostat, par exemple en cas d'éloignement par rapport au radiateur. Vous pouvez pour cette raison effectuer un réglage personnalisé pour adapter la température à votre situation ambiante. Appuyer sur la touche [MENU]. Choisir à l'aide des boutons [+] ou [−] OFFS. Confirmer avec la touche [OK]. Á l'écran clignote le degré 0,0°C. Augmenter ensuite à l'aide des touches [+] ou [−] jusqu'à obtention de la température souhaitée (de -5 à +5°C). Confirmer votre choix avec [OK].L'affichage de la température sur l'écran ne change pas!
Fonction fenêtre En cas d'ouverture d'une fenêtre (soit une forte chute de température), la tête Econnect ferme automatiquement le corps de chauffage pour économiser l'énergie. À l'écran apparaît ❄. La tête Econnect reprend ensuite son fonctionnement normal. Pour cela, choisissez FENS dans le menu. Confirmer avec la touche [OK]. La sensibilité se sélectionne d'abord grâce aux touches [+] ou [−] (HIGH = sensibilité élevée, MID = sensibilité moyenne (réglage par défaut), LOW = sensibilité faible). Choisir maintenant le temps (10 minutes (réglage usine) à 60 minutes) pour lequel le corps doit rester fermé.Valider à l'aide de la touche [OK].

Fonction voyage Durant votre absence, vous pouvez déterminer une température de votre choix. Le programme que vous avez paramétré fonctionnera ensuite automatiquement. Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec les touches + ou − la fonction URLA, la valise apparaît sur l'écran, confirmer en appuyant sur OK. Toujours à l'aide des touches + ou − choisir la date de votre retour et confirmer avec la touche OK. Entrer ensuite l'heure et confirmer avec la touche OK. (A partir de cette date, la tête Econnect reprendra alors sur ses programmes paramétrés.) Le signal AUS apparaît sur l'écran, confirmer en appuyant sur OK. Toujours à l'aide des touches + ou − choisir la date de votre retour et confirmer avec la touche OK. Entrer ensuite l'heure et confirmer avec la touche OK. (A partir de cette date, la tête *Econnect* reprendra alors sur ses programmes paramétrés.) Le signal apparaît à l'écran. Avec MENU, vous pouvez désactiver la fonction.

Sécurité enfant

Pour éviter une activation non intentionnelle, il est possible de verrouiller la tête *Econnect* : appuyer simultanément sur les touches OK + pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse à l'écran. Appuyer une nouvelle fois sur OK + pour désactiver la fonction.

pause de chauffage/fermer *Econnect*

Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu MODE. Confirmer avec la touche OK. Choisir avec la molette le point de menu MANU . Confirmer avec la touche OK. Régler avec la molette la température à l'écran sur AUS. La soupape est maintenant fermée et fonctionne sans programmation. La fonction antitartre reste active une fois par semaine. Après la pause de chauffage, passez dans le menu au mode AUTO, le programme que vous avez réglé recommencera.

Ecran LCD à économie d'énergie

Augmente la durée de vie des piles. Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner le mode STBY à l'aide de la molette; validez grâce à la touche OK. Après environ 30 secondes, l'affichage se met en veille. Pour réactiver l'affichage, exercer une pression longue sur n'importe quelle touche. (Fonction disponible en fonction de la version)

Réinitialisation de la tête *Econnect*

Appuyer sur la touche MENU. Choisir avec la molette le point de menu RES. Confirmer avec la touche OK . OK clignote à l'écran, confirmer avec la touche OK . La tête électronique *Econnect* se trouve à nouveau dans son état d'origine. Procédez maintenant comme lors de la première mise en marche (cf. page 8)

Les protections antigel et antitartre s'activent automatiquement:

Fonction antigel

Si la température dans la pièce descend en dessous de 6°C, la tête électronique *Econnect* ouvre le corps jusqu'à ce que la température dépasse 8°C. Cette fonction empêche le gel du radiateur.

Fonction antitartre

Pour empêcher la formation de tartre sur le corps du radiateur, la tête électronique *Econnect* effectue une fois par semaine, chaque vendredi matin, un contrôle antitartre.

Nettoyage et appareils usagés

Nettoyage

Pour le nettoyage de la tête électronique *Econnect*, utiliser uniquement un chiffon sec ou légèrement humide. Eviter les solvants chimiques, ils peuvent endommager l'appareil.

Appareils usagés

En recyclant l'emballage et la tête dans le circuit, on réduit la consommation de matières premières et la prolifération des déchets. Ne les jetez donc pas avec vos déchets ordinaires mais portez-le plutôt à la déchetterie la plus proche. Pour savoir où ce dernier se trouve, il vous suffit de vous adresser à votre administration communale.

Adaptateurs

Somatherm, RH, Oventrop, Siemens, Tesa, SR, RBM, MNG, Heimeier, Junkers Landys+Gyr,Honeywell, Braukmann filter-mesuré de M30X1.5	aucun adaptateur nécessaire
Danfoss RAV: le Pin joint doit être fixé sur la tige du clapet du corps thermostatique	 + Pin ci-joint
Danfoss RA	
Danfoss RAVL	

Pannes

Problème	Cause	Solution
	Les piles sont trop faibles.	Remplacer les piles.
Le radiateur ne refroidit pas.	La soupape ne ferme pas complètement. Le point de fermeture du joint de la soupape s'est éventuellement déplacé.	Nouvelle adaptation, voir «Adapter». Actionner plusieurs fois à la main le poussoir de soupape. Une adaptation n'est éventuellement pas possible si la soupape est trop entartrée ou si le joint ne remplit plus sa fonction.
Le radiateur ne chauffe pas.	Température de l'eau du circuit ok? La soupape ne s'ouvre pas, entartrée âpres arrêt du chauffage pendant l'été.	Corriger la température de l'eau du circuit Démonter la tête électronique *Econnect*, actionner manuellement ou avec un outil en va-et-vient le poussoir de soupape.
E1	Pas d'adaptation possible.	Montage o.k. ?
E2	La tête électronique *Econnect* non monté au radiateur. Levée de soupape trop courte ou piles trop faibles.	Monter la tête électronique *Econnect.* Ouvrir et fermer plusieurs fois à la main le poussoir de soupape.
E3	Pas de mouvement de la soupape possible.	Le poussoir de soupape est-il mobile?

Garantie

La durée de garantie s'élève à 2 ans à partir de la date d'achat. Veuillez en ce sens conserver le ticket de caisse comme preuve d'achat. Durant la période de garantie, les têtes électroniques défectueuses peuvent nous être renvoyées tous frais payés à l'adresse ci-dessous. Vous recevrez alors gratuitement un nouvel appareil ou un appareil réparé.

Somatherm
13 Place Francheville
BP202
24052 Périgueux CT Cedex 9
www.econnect-info.fr

N° emballage 900000050 | Version: 2011/07

www.econnect-info.fr